


CHERUBINI



LUMEN S-RX



MOTOR SOLAR TUBULAR PARA PERSIANAS
ENROLLABLES CON FIN DE CARRERA ELECTRÓNICO

ES







ISTRUCCIONES

Índice

Preparación del motor.....	4
Cómo instalar el panel fotovoltaico	5
Precauciones importantes.....	6
Determinación de la posición óptima en presencia de obstáculos	6
Montaje de la batería.....	7
Función de protección de la batería	7
Advertencias de seguridad de la batería	8
Sustitución de un panel fotovoltaico.....	8
Conexiones eléctricas.....	9
Mandos a distancia compatibles	10
Leyenda de símbolos.....	10
Explicación de las secuencias de mando.....	11
Función apertura/cierre programación	12
Memorización del primer mando a distancia.....	14
Función deshabilitación automática memorización primer mando a distancia	14
Activación del motor	14
Comprobación del estado de conexión del panel fotovoltaico.....	15
Comprobación del estado de carga de la batería.....	16
Regulación de los fines de carrera.....	17
Regulación en modalidad 1 (manual)	17
Ejemplo n.1 (memorización del punto alto en primer lugar).....	18
Ejemplo n.2 (memorización del punto bajo en primer lugar).....	19
Regulación en modalidad 2 (semiautomática)	20
Regulación de la posición intermedia.....	21
Cancelación de la posición intermedia.....	21
Ajuste de la sensibilidad a los obstáculos	22
Cancelación de los fines de carrera	23
Cancelación del fin de carrera de apertura	23
Cancelación del fin de carrera de cierre	23
Cancelación total de los fines de carrera	23
Memorización de otros mandos a distancia.....	24
Cancelación de un mando a distancia.....	24
Cancelación total de la memoria	25
Funciones especiales.....	26
Memorización temporal de un mando a distancia	26
Memorización de mandos a distancia de bolsillo A530058	27
Modo de almacenamiento de bajo consumo	28
Declaración UE de conformidad	29


PREPARACIÓN DEL MOTOR



NOTA: En caso de tubos con perfil redondo la polea de arrastre se tiene que fijar al tubo, esta operación es a cargo del instalador. Para otros perfiles de tubo, aunque el ajuste es facultativo, es muy recomendable.

CÓMO INSTALAR EL PANEL FOTOVOLTAICO



El panel fotovoltaico (A) debe orientarse de forma que se optimice la incidencia de los rayos solares. La colocación correcta es crucial para garantizar una alta eficiencia del panel y la autonomía del motor alimentado por energía solar. El panel está diseñado para ser compatible con todos los cajones de persiana y garantizar un flujo constante de carga a la batería.



Se pueden utilizar dos remaches o tornillos para fijar el panel.
Los pasos del procedimiento a seguir:

1. En primer lugar, se realizará un agujero de 16 mm de diámetro (B) para el paso de los cables y dos agujeros (C) de 5 mm de diámetro para el fijación del panel a la superficie frontal del cajón, tal y como se muestra en el siguiente ilustración.
2. A continuación, introduzca el cable de alimentación del panel fotovoltaico en el cajón a través del agujero B.
3. Por último, fije el panel fotovoltaico a los 2 agujeros C, utilizando remaches de aluminio ($\varnothing 4,8 \times 10$) o tornillos con un diámetro no superior a 5 mm.



****ATENCIÓN**:** Se recomienda evitar el uso de arandelas sobredimensionadas que podrían solapar las células, tapándolas o dañándolas. Estire y fije el cable, evitando pliegues excesivos.

Esquema de los agujeros	Montaje
 Las dimensiones están en mm.	

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

- Evite ejercer presión sobre las células fotovoltaicas, ya que son extremadamente frágiles y pueden romperse con facilidad, especialmente al fijarlas apretando demasiado los tornillos.
- Tenga cuidado al manipular el panel fotovoltaico, evitando golpes y caídas accidentales que puedan provocar la rotura de las células fotovoltaicas.
- Evite colocar el módulo fotovoltaico detrás de un cristal o en una zona sometida a mucha sombra.
- Asegúrese de que las células estén libres de obstáculos y evite colocar objetos delante de ellas.
- Evite la acumulación de nieve, hojas, polvo, etc. en la superficie del módulo fotovoltaico.
- Mantenga limpia la superficie del módulo fotovoltaico. Utilice únicamente agua y un paño suave para la limpieza.
- Coloque el cable de alimentación de forma que se evite cualquier daño causado por la persiana enrollable.
- Limpie de virutas el alojamiento del agujero B para permitir el paso del cable y evitar posibles daños.

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN ÓPTIMA EN PRESENCIA DE OBSTÁCULOS



	
Voladizo del tejado o cubiertas similares $L < 2 \times H$	Obstrucción delante del panel solar $H < L / 2$

En determinadas regiones geográficas, la irradiación solar puede reducirse considerablemente en algunos periodos del año. En tales circunstancias, la batería puede recargarse utilizando un cargador específico Cherubini vendido como accesorio, o un modelo compatible (opcional).

MONTAJE DE LA BATERÍA

- Asegúrese de que la batería, la fijación y los cables no toquen la superficie de la persiana o del screen.
- El cable de alimentación debe instalarse con una pendiente ascendente y una curva de escurrimiento.
- Limpie los restos de virutas de todos los agujeros para permitir una fijación óptima de los remaches.
- La batería y los cables de conexión no deben estar expuestos al contacto directo con el agua.
- La fijación debe realizarse con las abrazaderas de soporte suministradas de forma que no se comprometa la persiana enrollable.
- No prolongue el cable de conexión hacia/desde el motor/batería/panel solar.
- Asegúrese de que las conexiones son correctas y están bien fijadas.
- Antes de realizar trabajos en el motor o en el accionamiento, desconecte la batería del motor.

Instale la batería por encima del rollo de la persiana en el mismo lado que el operador utilizando los remaches de aluminio suministrados ($\varnothing 4,8 \times 16$ mm).

Esquema de los agujeros	Montaje
 Las dimensiones están en mm.	

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA BATERÍA

El motor está equipado con un sensor de temperatura: cuando se detecta un valor inferior a 0 °C, el motor activa la función de protección de la batería para evitar daños. La función de protección de la batería interrumpe la carga de la batería desde cualquier fuente de energía, ya sea desde el panel fotovoltaico o desde la fuente de alimentación externa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Precauciones:

- Utilizar la batería exclusivamente para alimentar el motor tubular LUMEN S-RX.
- Proteja la batería de fuentes de calor y del agua.
- No cargue o utilice baterías caídas o dañadas.
- No conecte el polo positivo o negativo de la batería con objetos metálicos.
- La batería pierde eficacia tras un uso prolongado o si se descarga con frecuencia.
- Recárguela con una fuente de alimentación/cargador que tenga las características indicadas en este manual.
- No deje la batería bajo carga durante un periodo prolongado de tiempo si no está en uso.
- La batería debe instalarse dentro del cajón.
- Si es posible, recargue la batería antes de la instalación utilizando un cargador del tipo descrito anteriormente.
- Cuando instale los cables y conectores, asegúrese de que no interfieren con el movimiento de la persiana enrollable o screen.
- No abra o perforo la batería.



Deshágase de la batería por separado del motor y del panel fotovoltaico depositándola en los contenedores apropiados de los puntos de recogida públicos habilitados por su municipio.

SUSTITUCIÓN DE UN PANEL FOTOVOLTAICO

Los paneles fotovoltaicos sólo deben ser sustituidos por un instalador profesional y únicamente por un modelo idéntico. El panel fotovoltaico no debe desecharse nunca con la basura doméstica.

- Desconectar el cable del motor de la batería
- Desconectar el panel fotovoltaico del cable del motor
- Desconectar el cable del panel del cajón de la persiana
- Retirar los remaches
- Retirar el panel fotovoltaico
- Instale el nuevo panel fotovoltaico siguiendo las instrucciones del capítulo anterior.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Panel fotovoltaico - Código A4508_0U25




OPCIONES DE PEDIDO

Cable de extensión

Código A4508_0U17 - A4508_0U18

Alimentador 24 Vdc

Código A4508_0U16



A4508_0U18 Kit de cableado motor solar L=1500 mm (Pack 10 uds.)


A4508_0U17 Kit de cableado motor solar L=300 mm (Pack 10 uds.)

A4508_0U16 Kit de alimentación motor solar (Pack 5 uds.)

A4508_0U24 Recambio de batería motor solar


A4508_0U25 Recambio de panel fotovoltaico motor solar

A4508_0U53 Recambio de motor solar LUMEN S-RX




MANDOS A DISTANCIA COMPATIBLES


POP POP Lux




POP Plus POP P-Lux




GIRO




GIRO Wall



GIRO Plus




GIRO Lux



GIRO P-Lux




SKIPPER Lux SKIPPER PLUS SKIPPER P-Lux




SKIPPER LCD SKIPPER SENSO




LEYENDA DE SÍMBOLOS



POP






GIRO



SKIPPER




LEYENDA DE SÍMBOLOS




EXPLICACIÓN DE LAS SECUENCIAS DE MANDO

La mayor parte de las secuencias de mando están compuestas por tres pasos bien diferenciados, al término de los mismos el motor realiza una señal, con diversos tipos de rotación, según el paso haya concluido de modo positivo o negativo. Las teclas deben ser pulsadas tal y como se nos indica en la secuencia, sin que transcurran más de 4 segundos entre un paso y el otro. Si transcurren más de 4 segundos, la orden no será aceptada, y se deberá repetir la secuencia.


Ejemplo de secuencia de mando:



paso 1




paso 2



paso 3

Como se ve en el ejemplo, cuando la secuencia termina de manera positiva el motor vuelve a la posición inicial mediante una rotación larga en sentido contrario a las dos anteriores. De hecho dos breves rotaciones en el mismo sentido corresponden con una rotación larga en el sentido opuesto. El motor también vuelve a la posición inicial aunque la secuencia no haya sido correctamente completada, en este caso realizando una o dos breves rotaciones en sentido opuesto.


Ejemplos de secuencias incompletas:




paso 1



repetir la secuencia



paso 1



paso 2
11




repetir la secuencia

FUNCIÓN APERTURA/CIERRE PROGRAMACIÓN

MANDO A DISTANCIA SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX **MANDO A DISTANCIA POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX**


Para evitar modificaciones accidentales en la programación del motor durante el uso cotidiano del mando a distancia, la posibilidad de programar se deshabilitará automáticamente transcurridas 8 horas desde el envío de la última secuencia (A+B o B+C).

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN



Para modificar el estado de la función ver las secuencias HABILITAR/DESHABILITAR.

HABILITAR LA PROGRAMACIÓN



Quitar una pila y esperar al menos 10 segundos antes de volver a ponerla.

Proceder con la programación según el libro de instrucciones.

DESHABILITAR LA PROGRAMACIÓN




FUNCIÓN APERTURA/CIERRE PROGRAMACIÓN

MANDO A DISTANCIA SKIPPER - SERIE GIRO - MANDO A DISTANCIA POP


Para evitar modificaciones accidentales en la programación del motor durante el uso cotidiano del mando a distancia, la posibilidad de programar se deshabilitará automáticamente transcurridas 8 horas desde el envío de la última secuencia (A+B o B+C).

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNCIÓN



Para modificar el estado de la función ver las secuencias HABILITAR/DESHABILITAR.

HABILITAR LA PROGRAMACIÓN



Quitar una pila y esperar al menos 10 segundos antes de volver a ponerla.

Proceder con la programación según el libro de instrucciones.

DESHABILITAR LA PROGRAMACIÓN




MEMORIZACIÓN DEL PRIMER MANDO A DISTANCIA


Esta operación se puede realizar solamente cuando el motor es nuevo o se ha realizado una cancelación total de la memoria del motor.

Durante esta fase, para evitar interferencias, alimentar un solo motor a la vez.


T1: Primer mando a distancia a memorizar



T1



T1



T1 (2 seg)

FUNCIÓN DESHABILITACIÓN AUTOMÁTICA MEMORIZACIÓN PRIMER MANDO A DISTANCIA

Cada vez que damos corriente al motor se dispone de tres horas para la memorización del primer mando a distancia. Pasado este tiempo, se desactiva la posibilidad de memorizar el mando a distancia. Para restablecer el temporizador de la función, es suficiente desconectar del motor tanto el panel fotovoltaico como la batería durante al menos 15 segundos y volver a conectarlos.

ACTIVACIÓN DEL MOTOR

Conecte la batería y después el panel fotovoltaico a los cables del motor.


Nota: Los conectores de todos los cables están previstos para evitar conexiones incorrectas mediante el uso de diferentes colores y tipos de conexión.

ATENCIÓN: Una vez realizadas las conexiones, el motor está activo y listo para su uso.

IMPORTANTE: Si se va a instalar más de un motor, conecte un motor cada vez manteniendo los otros desconectados.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CONEXIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO


El motor está equipado con una función para visualizar el estado de conexión del panel fotovoltaico.



Tn (2 seg)


Realizando este procedimiento con el mando a distancia, el motor responde con un doble movimiento largo (uno en un sentido y otro en sentido contrario) si el panel fotovoltaico NO está conectado correctamente.

En caso contrario, el motor realiza un movimiento cuádruple corto (dos en un sentido y dos en sentido contrario) para indicar que el panel está correctamente conectado.



COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA


El motor está equipado con una función para visualizar la carga restante de la batería. Realizando el siguiente procedimiento con el mando a distancia, el motor responde con una serie de movimientos correspondientes a diferentes estados de carga, como se ilustra en la tabla siguiente.



Nº de Movimientos	Significado
1	bajo nivel de carga: 0-20%
2	suficiente: 20-40%
3	bueno: 40-60%
4	óptimo: 60-80%
5	excelente: 80-100%

¡ATENCIÓN! Si la carga de la batería es insuficiente, el motor se ralentiza considerablemente y pasa al modo ECO, que permite realizar un determinado número de maniobras.

Fuente de alimentación que debe adquirirse por separado como alternativa a la vendita por Cherubini (24 Vdc, 25 W, Jack 2,1 mm).



REGULACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA

Los motores solares LUMEN S-RX disponen de un sistema de fin de carrera electrónico por encoder. Este sistema dota al motor de una gran fiabilidad y seguridad en la fijación de los fines de carrera. La regulación de los fines de carrera se realiza cómodamente desde el mando a distancia. Durante la regulación, el motor funcionará manteniendo pulsada la tecla correspondiente, parando cuando se deje de pulsar. Una vez terminada la regulación, para accionar el motor bastará con una breve pulsación de la tecla de subida o bajada. La regulación de los fines de carrera se puede realizar de varias formas, en función de los dispositivos de bloqueo montados en la persiana (tapones y tirantes de seguridad) y del tipo de instalación (en fábrica o en obra).

REGULACIÓN EN MODALIDAD 1 (manual)

En esta modalidad la persiana puede tener uno, ambos o ningún dispositivo de bloqueo montado. La secuencia de memorización puede partir, indistintamente, del punto alto del fin de carrera o del punto bajo.

Durante la regulación de la primera posición, puede ser necesario usar la tecla de bajada para subir la persiana, y viceversa, porque el sentido correcto de rotación será identificado sólo una vez haya sido memorizada la primera posición.

Ejemplo n.1 (memorización del punto alto en primer lugar)


MEMORIZACIÓN DEL PUNTO ALTO

Si la persiana estuviese completamente subida, primero se deberá bajar unos 20 cm.

Con la tecla de subida o bajada del mando, llevar la persiana hasta el punto alto del fin de carrera. Si se han montado topes, mantener pulsada hasta que el motor pare automáticamente. En caso contrario, usar las teclas del mando a distancia para regular con precisión el punto alto del fin de carrera.

Para memorizar el punto alto del fin de carrera, mantener pulsadas simultáneamente las teclas A (subida) y B (stop) alrededor de 2 segundos, hasta que el motor inicie un movimiento de bajada que confirme la correcta memorización.


Tn: Mando a distancia ya memorizado



MEMORIZACIÓN DEL PUNTO BAJO

Con la tecla de bajada del mando, llevar la persiana hasta el punto bajo del fin de carrera. Si se han montado tirantes de seguridad, mantener pulsada hasta que el motor pare automáticamente. En caso contrario, usar las teclas del mando a distancia para regular con precisión el punto bajo del fin de carrera.

Para memorizar el punto bajo del fin de carrera, mantener pulsadas simultáneamente las teclas B (stop) y C (bajada) alrededor de 2 segundos, hasta que el motor inicie un movimiento de subida que confirme la correcta memorización.



Si el panel fotovoltaico no se detecta correctamente, el motor realiza 2 movimientos largos (1 segundo cada uno) en las 2 direcciones para señalar el mal funcionamiento.

Ejemplo n.2 (memorización del punto bajo en primer lugar)

MEMORIZACIÓN DEL PUNTO BAJO

Si la persiana estuviese completamente bajada, primero se deberá subir unos 20 cm.

Con la tecla de subida o bajada del mando, llevar la persiana hasta el punto bajo del fin de carrera. Si se han montado tirantes de seguridad, mantener pulsada hasta que el motor pare automáticamente. En caso contrario, usar las teclas del mando a distancia para regular con precisión el punto bajo del fin de carrera.

Para memorizar el punto bajo del fin de carrera, mantener pulsadas simultáneamente las teclas B (stop) y C (bajada) alrededor de 2 segundos, hasta que el motor inicie un movimiento de subida que confirme la correcta memorización.


Tn: Mando a distancia ya memorizado



MEMORIZACIÓN DEL PUNTO ALTO

Con la tecla de subida, llevar la persiana hasta el punto alto del fin de carrera. Si se han montado topes, mantener pulsada hasta que el motor pare automáticamente. En caso contrario, usar las teclas del mando a distancia para regular con precisión el punto alto del fin de carrera.

Para memorizar el punto alto del fin de carrera, mantener pulsadas simultáneamente las teclas A (subida) y B (stop) alrededor de 2 segundos, hasta que el motor inicie un movimiento de bajada que confirme la correcta memorización.



Si el panel fotovoltaico no se detecta correctamente, el motor realiza 2 movimientos largos (1 segundo cada uno) en las 2 direcciones para señalar el mal funcionamiento.

REGULACIÓN EN MODALIDAD 2 (semiautomática)

Para realizar la regulación en esta modalidad, la persiana debe tener montados obligatoriamente dispositivos de bloqueo en bajada (tirantes de seguridad). No es necesario tener montados dispositivos de bloqueo en subida (tapones). Este procedimiento es útil sobre todo para la instalación en fábrica, porque solamente es necesario memorizar el punto alto del fin de carrera. El punto bajo del fin de carrera será determinado automáticamente durante el uso normal de la persiana. La secuencia de memorización debe de comenzar, OBLIGATORIAMENTE, desde el punto alto.


MEMORIZACIÓN DEL PUNTO ALTO

Si la persiana estuviese completamente subida, primero se deberá bajar unos 20 cm.

Con la tecla de subida o bajada del mando, llevar la persiana hasta el punto alto del fin de carrera. Si se han montado topes, mantener pulsada hasta que el motor pare automáticamente. En caso contrario, usar las teclas del mando a distancia para regular con precisión el punto alto del fin de carrera.

Para memorizar el punto alto del fin de carrera, mantener pulsada la tecla B (stop) alrededor de 2 segundos. El motor efectúa un breve movimiento de bajada, entonces se recoge la persiana hasta el punto alto del fin de carrera.

Tn: Mando a distancia ya memorizado



En este punto, el sentido de rotación está identificado correctamente. Se puede desconectar el motor y terminar la memorización del punto bajo en la obra. Volviendo a conectar a corriente, el motor se mueve normalmente, sin tener que mantener pulsadas las teclas.

La primera vez que el motor se pare automáticamente en el punto bajo del fin de carrera, esta posición será memorizada automáticamente. Puesto que el motor realiza una lectura del par en cada ciclo, en el caso de que la primera vez el punto bajo del fin de carrera fuese fijado erróneamente a causa de un impedimento mecánico (varilla atascada, guías no paralelas, tornillos salientes, etc.), bastaría con realizar una subida, quitar el impedimento, y efectuar una nueva bajada.

REGULACIÓN DE LA POSICIÓN INTERMEDIA

Esta función nos permite situar la persiana en una posición intermedia preferida. Una vez memorizada nuestra posición preferida, para llevar la persiana a esta posición simplemente mantener pulsada la tecla B (stop) durante al menos 2 segundos.

Para memorizar nuestra posición preferida, situar la persiana en la posición intermedia deseada y a continuación pulsar la tecla B (stop) (4 seg aprox.) hasta que el motor efectúe la señal de confirmación.


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn (4 seg)

IR A POSICIÓN INTERMEDIA

Es posible enviar el motor a posición intermedia de dos formas:




Tn (2 seg)

CANCELACIÓN DE LA POSICIÓN INTERMEDIA

La cancelación de la posición intermedia se puede efectuar si no se desea disponer de tal función, y es necesaria en el caso de desear modificar la posición intermedia ya memorizada.

Antes de cancelar la posición intermedia es necesario llevar la persiana a dicha posición intermedia pulsando la tecla B (stop) durante 2 segundos, entonces volver a pulsar la tecla B (stop) (4 seg aprox.) hasta que el motor efectúe la señal de confirmación.


Tn: Mando a distancia ya memorizado







Tn (2 seg)

Tn (4 seg)

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD A LOS OBSTÁCULOS



Tn



2 seg

El LUMEN S-RX tiene la posibilidad de cambiar la sensibilidad de detección de obstáculos en tres niveles.

Para una mayor sensibilidad seleccione el nivel MÁX, para una menor sensibilidad seleccione el nivel MIN.


El motor LUMEN S-RX tiene seleccionado de fábrica el nivel MEDIO.

CANCELACIÓN DE LOS FINES DE CARRERA


CANCELACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE APERTURA

Para cancelar solamente el fin de carrera de apertura realizar la siguiente secuencia y proceder nuevamente con la "MEMORIZACIÓN DEL PUNTO ALTO".


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn



Tn




Tn (2 seg)


CANCELACIÓN DEL FIN DE CARRERA DE CIERRE

Para cancelar solamente el fin de carrera de cierre realizar la siguiente secuencia y proceder nuevamente con la "MEMORIZACIÓN DEL PUNTO BAJO".


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn




Tn




Tn (2 seg)

CANCELACIÓN TOTAL DE LOS FINES DE CARRERA


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn



Tn



Tn (4 seg)


NOTA: cancelados los fines de carrera, se mantiene el valor de la regulación de la fuerza de cierre.

MEMORIZACIÓN DE OTROS MANDOS A DISTANCIA


Es posible memorizar hasta 15 mandos a distancia.

Tn: Mando a distancia ya memorizado


Tx: Mando a distancia a memorizar



Tn



Tn




Tx (2 seg)

CANCELACIÓN DE UN MANDO A DISTANCIA

Es posible cancelar individualmente todos los mandos a distancia memorizados. En el momento en que se cancela el último el motor vuelve a las condiciones iniciales. Lo mismo vale para los canales individuales del mando a distancia multicanal, basta seleccionar el canal a cancelar antes de seguir la secuencia.


Tn: Mando a distancia a cancelar



Tn



Tn



Tn (2 seg)


CANCELACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA

La cancelación total de la memoria no borra los fines de carrera.


La cancelación total de la memoria se puede realizar de dos modos:

1) DESDE EL MANDO A DISTANCIA


Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn



Tn




Tn (4 seg)

2) CON SECUENCIA DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA BATERÍA


Utilizar esta opción en caso de emergencia o cuando los mandos a distancia memorizados estén fuera de uso.

Para borrar la memoria, debemos de desconectar el panel fotovoltaico y acceder a la conexión de la batería.


1. La secuencia de operaciones es la siguiente:
2. Desconecte la batería y espere al menos 15 segundos.
3. Conecte la batería, después de 1 segundo desconéctela y espere al menos 10 segundos.
4. Conecte la batería y después de 1 segundo el motor realizará una breve rotación en una dirección. Desconecte la batería inmediatamente después del movimiento y espere al menos 10 segundos.
5. Conecte la batería y después de 6 segundos el motor realizará una breve rotación en sentido contrario al paso 3.
6. Vuelva a conectar el panel fotovoltaico.
7. En este punto, es posible proseguir con la memorización del primer mando a distancia.




15 seg




1 seg




10 seg



2 seg



10 seg



6 seg



FUNCIONES ESPECIALES

MEMORIZACIÓN TEMPORAL DE UN MANDO A DISTANCIA

Esta función permite memorizar un mando a distancia de forma temporal, por ejemplo, para permitir la puesta a punto de los fines de carrera durante el montaje en fábrica. El mando a distancia definitivo se podrá memorizar más adelante utilizando la secuencia de mando correspondiente (ver: "MEMORIZACIÓN DEL PRIMER MANDO A DISTANCIA").


Las operaciones que se indican a continuación solamente se pueden llevar a cabo cuando el motor es nuevo de fábrica, o bien después de una cancelación total de la memoria (ver: "CANCELACIÓN TOTAL DE LA MEMORIA"). Para garantizar que la programación temporal solamente se utiliza en la fase de instalación o de puesta a punto y no durante el uso cotidiano, el motor solamente permite realizar las operaciones siguientes dentro de los límites de tiempo descritos.

Alimentar el motor, comprobar que en el radio de acción del mando no están presentes otros motores alimentados y/o con la memoria vacía.

Dentro de los 30 segundos posteriores al encendido, pulsar simultáneamente las teclas B y C, hasta que el motor realice la señal de confirmación.

El mando a distancia permanecerá memorizado 5 minutos, mientras el motor esté alimentado. Transcurridos 5 minutos o cuando se quite tensión al motor, el mando a distancia se borrará.

T1: Primer mando a distancia a memorizar



T1

MEMORIZACIÓN DE MANDOS A DISTANCIA DE BOLSILLO


A530058

Nota: el mando a distancia de bolsillo solamente se puede utilizar como mando secundario. Antes de proceder con la memorización, es necesario por lo tanto haber completado el aprendizaje del motor con un mando a distancia Cherubini (Skipper, Giro o POP - mando a distancia a 3 teclas Subida-Bajada-Stop).


MEMORIZACIÓN DE UNA TECLA EN EL MANDO A DISTANCIA DE BOLSILLO

Tn: Mando a distancia ya memorizado


Tx: Mando a distancia de bolsillo a memorizar



Tn



Tn



Tx (2 seg)


En la última fase de la secuencia, pulsar la tecla deseada en el mando a distancia de bolsillo durante 2 segundos. El mando a distancia puede entonces controlar el motor en la modalidad paso a paso (SUBIDA - STOP - BAJADA - STOP). Para asociar las demás teclas, repetir la secuencia arriba descrita. Cada tecla puede asociarse a un motor LUMEN S-RX.

ELIMINACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE UNA TECLA EN EL MANDO A DISTANCIA DE BOLSILLO


Todas las teclas memorizadas con esta secuencia se pueden borrar individualmente:

Tn: Mando a distancia ya memorizado


Tx: Mando a distancia de bolsillo con tecla asociada a borrar



Tn



Tn



Tx (2 seg)


El motor ejecutará un movimiento de confirmación y la función asociada a la tecla que se acaba de pulsar (durante 2 seg.) quedará eliminada.

MODO DE ALMACENAMIENTO DE BAJO CONSUMO



Este ajuste pone el motor en modo de bajo consumo. Se recomienda activarlo cuando los motores se almacenan ya instalados y programados, para preservar la carga de la batería.

ACTIVACIÓN DEL MODO DE ALMACENAMIENTO

Tn: Mando a distancia ya memorizado



Tn




Tn (2 seg)

Nota: cuando el ajuste está activo, el motor no responde a los mandos enviados por el mando a distancia memorizado.

SALIDA DEL MODO DE ALMACENAMIENTO

En el momento de la instalación en obra, proceder de la siguiente manera para devolver el motor al funcionamiento normal:

Tn: Mando a distancia ya memorizado




Tn (10 seg)

Transcurridos 10 segundos, la persiana se mueve en el sentido de la tecla pulsada


No es necesario habilitar la programación en el mando a distancia.

Ejemplo de salida del modo de almacenamiento


Tn: Mando a distancia ya memorizado




Tn



el motor no se mueve en bajada



Tn (10 seg)



el motor se mueve en bajada, confirmando la salida del modo de almacenamiento



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

CHERUBINI S.p.A. declara que el producto es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad puede ser solicitado en: www.cherubini.es.

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de