


ESQUEMA DE INSTALACIÓN BLUE BUS / BLUE BUS RX

Entrada sensor externo
Ejemplo:
Seguridad (alarma de incendios)

Accionamiento general

Tipo: Pulsador*
Temporizador
Sistema doméstico
Etc



*Es preferible utilizar un inversor de contactos inestables (inversor pulsador).